

### Ošetrovanie a údržba

- > Podkladové hranoly sa musia pokladať tak, aby bol lepený spoj v horizontálnom smere, pretože pri vertikálnej orientácii sa lepený spoj môže pôsobením poveternostných vplyvov poškodiť. Najmä, ak spojom prechádza skrutka.
- > Naše triedenie má niekoľko typov lepených spojov:  
Tento typ by sa mal klásť na plocho. Ďalej odporúčame použiť medzi podkladové hranoly a terasové dosky terasovú lištu (kontakt povrchov je väčší ako 50 mm), prípadne klip DielenFix (u drevín lpe, Sapelli, Bangkirai).

